

LOLLINA JAPAN / E.S.E. 44mm

かんたん 取扱説明書

日本向け100Vモデル | 家庭用エスプレッソマシン



6 STEPS 水を入れる → 電源を入れる → 待つ → ポッドを入れる → 抽出する → ポッドを外す

このガイドは日常使用に必要な要点をまとめたものです。安全・保証に関する詳細は、製品付属の正式マニュアルもあわせてご確認ください。

01 / はじめに

安全にお使いいただくために

使用前に必ず確認してください。

重要 本体背面の定格表示が「100V」であることを確認してから、日本国内のコンセントに接続してください。表示が異なる場合は使用せず、販売店へ連絡してください。

- 水が入っていない状態で運転しない。シリコンチューブが水中にあることを確認する。
- 抽出中はレバーを上げない。抽出口、ポッドホルダー、使用済みポッドは高温になるため触れない。
- 濡れた手で本体、プラグ、コードに触れない。本体を水や液体に浸さない。
- 清掃・移動・長期保管の前は電源を切り、プラグを抜き、本体が冷めるまで待つ。
- 8歳未満の子どもの手が届かない場所に置く。子どもだけで操作・清掃させない。
- 屋外、不安定な場所、熱源や水がかかる場所では使用しない。



主な部位：主電源スイッチ / 抽出スイッチ / 温度表示ランプ / 水タンク / ポッドホルダー / 固定レバー / 抽出口 / ドリップトレイ

02 / 初回の準備

最初に、水を通します。

無炭酸でミネラル分の少ない水をおすすめします。

1

安定した場所に置く

4つの脚がすべて接地する、水平で乾いた耐熱面に置きます。周囲に十分な空間を確保してください。

2

水タンクを洗い、水を入れる

背面の水タンクを外し、軽くすすいでから水を入れます。シリコンチューブを曲げず、先端を水中に入れます。

3

100Vを確認して接続する

本体ラベルの定格を確認し、電源プラグを日本国内の100Vコンセントに差し込みます。

4

主電源をONにする

下側の主電源スイッチをONにします。温度表示ランプが点灯します。

5

準備完了まで待つ

温度表示ランプが消えたら抽出準備完了です。初回はポットを入れず、カップ1杯分の湯を流して内部をすすぎます。

注意 初回すすぎ中も抽出口から熱湯が出ます。手や顔を近づけないでください。

03 / コーヒーの淹れ方

ポッドを入れて、スイッチを押す。

1ポッドにつきエスプレッソ1杯です。ポッドは再使用しないでください。

1

カップを置く

抽出口の下にエスプレッソカップを置きます。温度表示ランプが消えていることを確認します。

2

レバーを上げる

ポッド固定レバーを上までゆっくり持ち上げます。熱い金属部に触れないでください。

3

E.S.E. 44mmポッドを入れる

紙製ポッドをポッドホルダーの中央に置きます。折れ、ずれ、二重セットがないようにします。

4

レバーを下げる

カチッと閉じるまでレバーを下げ、ポッドを固定します。無理な力をかけないでください。

5

抽出する

上側のコーヒー抽出スイッチを押して開始します。好みの量になったら、同じスイッチをもう一度押して止めます。

6

使用済みポッドを外す

抽出停止後、レバーを上げてポッドを取り出します。高温のため、紙の縁を持つか十分に冷めてから外します。

目安 まずは25〜35mLのエスプレッソから。量を増やすほど味は軽くなります。

04 / おいしく淹れるコツ

味は、量とメンテナンスで変わります。

こんなとき	調整	確認
味が薄い	抽出量を少なくする	ポットの中心ずれ、レバーの固定、水温
苦味が強い	抽出を早めに止める	使用済みポットをすぐ外す
クレマが少ない	カップを温める	新しいポット、十分な予熱
抽出が遅い	無理に続けない	水量、チューブ、スケール付着

毎回のお手入れ

- 使用済みポットを抽出後すぐに外す。
- 抽出口まわりのコーヒー滴を、冷めてから湿らせた柔らかい布で拭く。
- ドリップトレイに水がたまったら外し、流水で洗ってよく乾かす。
- 長時間使用しない日は、水タンクの水を交換または空にする。

使用禁止 食器洗い機、アルコール、溶剤、研磨剤、強アルカリ洗剤、オープン乾燥は使用しないでください。

05 / 定期メンテナンス

週1回の洗浄、3〜4か月ごとのスケール除去。

ポッドホルダー：週1回

- 電源を切り、プラグを抜き、本体が完全に冷めるまで待ちます。
- 抽出口を右へ回し、ポッドホルダーを持ち上げて外します。
- フィルターを左右どちらかに回して緩め、流水で洗います。
- よく乾かしてからフィルターを締め、ホルダーを戻し、抽出口を左へ回します。

ドリップトレイ：汚れたら

トレイと上部グリッドを引き出し、流水と中性洗剤で洗います。十分に乾かしてから戻します。食器洗い機は使用しません。

スケール除去：3〜4か月ごと

- 抽出量が減った、流れが遅い、音が大きくなった場合は早めに行います。
- 食品接触機器に使用できる、メーカー推奨の専用スケール除去剤を使用します。
- 除去剤の希釈・すすぎ回数は、その製品の表示に従います。酢や未承認の薬剤は使用しません。
- 処理後は清水で十分にすすぎ、においや味が残っていないことを確認します。

保証を守るために コーヒー残留物やスケールの蓄積による故障を防ぐため、定期メンテナンスを記録してください。

06 / 困ったとき

まず電源を切り、安全を確認します。

症状	確認すること
電源が入らない	プラグ、コンセント、主電源スイッチ、本体ラベルの100V表示を確認。
水が出ない	タンクの水量、シリコンチューブが水中にあるか、折れ・曲がりがないか確認。
コーヒーが漏れる	ポッドが中央にあるか、折れや二重セットがないか、レバーが最後まで閉じているか確認。
抽出が遅い	ポッドホルダーを清掃。改善しなければスケール除去を行う。
異常な音・におい・煙	直ちに電源を切ってプラグを抜き、使用を中止。販売店へ連絡。

分解しない 本体カバーを開けたり、電気部品を修理したりしないでください。改善しない場合は、シリアル番号と購入証明を用意して販売店へご相談ください。

長期間使用しないとき

- 電源を切り、プラグを抜く。
- 水タンクを空にし、ドリフトトレイを洗って乾かす。
- 湿気・衝撃・極端な温度変化を避け、直立状態で保管する。

記録欄

購入日：_____ シリアル番号：_____

販売店：_____ 連絡先：_____

対応ポッド：E.S.E. 44mm紙製ポッド | 使用環境：室内 +5°C〜+40°C